



- A שקע תלת פאזי
- B הוראות הפעלה
- 1.1 מיכל לתי עיבוי
- 1.2 מתג הפעלת המנוע
- 1.4 מפותח עם מנוע והנעה
- 1.6 ידית הסידוב
- 1.9 צנור מתייש עם מחבר
- 11.1 מסנן ארייכ
- 1.15 מד ספיקה
- 1.17 מסנן אבק + שסתום הדף
- 1.20 מנורת בטיחות